



Référence : 11099 | Prix : 25.95 €

Couteau couvert camping, 3 pièces (lame, ouvre-boîtes, tire-bouchon) + 2 démontables (cuiller, fourchette) s'adaptant dans le manche noir 14 cm. Toutes pièces inox, étui toilé avec passant de ceinture.

En savoir plus sur Couteau couvert camping - fourchette et cuiller démontables

